



X65 HE


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardzo dziękujemy za wybór naszego produktu ATTACK SHARK. Mamy nadzieję, że zapewni Ci on nowe wrażenia z użytkowania. Jednocześnie z niecierpliwością czekamy na Twoje cenne sugestie dotyczące naszych produktów – będziemy stale podnosić jakość naszych towarów i usług.

Kompatybilne systemy:

Urządzenie obsługuje systemy Windows, macOS

Szybki przewodnik:



1. Interfejs USB-C
2. Podświetlenie klawisza Caps: po zablokowaniu świeci ciągłym zielonym światłem, po odblokowaniu powraca do aktywnego efektu podświetlenia.
3. Podświetlenie klawisza WIN: po zablokowaniu świeci ciągłym zielonym światłem, po odblokowaniu powraca do aktywnego efektu podświetlenia.

Połączenie przewodowe

Najpierw podłącz kabel do portu TYPE-C w klawiaturze, a drugi koniec podłącz do komputera. Klawiatura jest gotowa do normalnego użytku.

Instrukcja skrótów klawiszowych

Skrót klawiszowy	Tryb Windows	Tryb Mac
Fn + Esc	.	.
Fn + Shift + Esc	~	~
Fn + 1!	F1	F1
Fn + 2@	F2	F2
Fn + 3#	F3	F3
Fn + 4\$	F4	F4
Fn + 5%	F5	F5
Fn + 6^	F6	F6
Fn + 7&	F7	F7
Fn + 8*	F8	F8
Fn + 9(	F9	F9

Skrót klawiszowy	Tryb Windows	Tryb Mac
Fn + 0)	F10	F10
Fn + - _	F11	F11
Fn + = +	F12	F12
Fn + H	Zmniejszenie jasności ekranu	Zmniejszenie jasności ekranu
Fn + J	Zwiększenie jasności ekranu	Zwiększenie jasności ekranu
Fn + K	Wyświetlanie na wielu ekranach	Centrum zadań
Fn + L	Mój komputer	Launchpad
Fn + ; :	E-mail	Zmniejszenie jasności podświetlenia klawiatury
Fn + ' "	Strona główna (Home)	Zwiększenie jasności podświetlenia klawiatury
Fn + V	Odtwarzaj / Pauza	Odtwarzaj / Pauza
Fn + B	Poprzedni utwór	Poprzedni utwór
Fn + N	Następny utwór	Następny utwór
Fn + M	Wyciszenie	Wyciszenie

Skrót klawiszowy	Tryb Windows	Tryb Mac
Fn + ,<	Zmniejszenie głośności	Zmniejszenie głośności
Fn + .>	Zwiększenie głośności	Zwiększenie głośności
Fn + Home	Insert	Brak
Fn + Win	Zablokowanie / odblokowanie klawisza WIN	Brak
Fn + Ctrl	Zablokowanie: naciśnięcie cyfr 1-= wywołuje klawisze F1-F12, a Fn + 1-= wywołuje cyfry 1-=. Odblokowanie: naciśnięcie cyfr 1-= wywołuje cyfry 1-=, a Fn + 1-= wywołuje klawisze F1-F12.	Zablokowanie: naciśnięcie cyfr 1-= wywołuje klawisze F1-F12, a Fn + 1-= wywołuje cyfry 1-=. Odblokowanie: naciśnięcie cyfr 1-= wywołuje cyfry 1-=, a Fn + 1-= wywołuje klawisze F1-F12.
Fn + A	Przełączenie na tryb systemu MAC (całe podświetlenie mignie trzy razy na biało, z funkcją zapamiętywania)	Przełączenie na tryb systemu MAC (całe podświetlenie mignie trzy razy na biało, z funkcją zapamiętywania)
Fn + S	Przełączenie na tryb systemu Windows (całe podświetlenie mignie trzy razy na biało, z funkcją zapamiętywania)	Przełączenie na tryb systemu Windows (całe podświetlenie mignie trzy razy na biało, z funkcją zapamiętywania)

Instrukcja sterowania podświetleniem *(Funkcje są jednakowe dla systemów Win i Mac)*

- **Fn + PgUp:** Zmiana głównego efektu podświetlenia
- **Fn + X:** Włącznik podświetlenia klawiatury / przełącznik trybu oszczędzania energii
- **Fn + PgDn:** Zmiana koloru podświetlenia (kolejność: kolorowy, czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy, błękitny, biały; niektóre efekty świetlne mają zastosowanie)

- **Fn + Strzałka w górę:** Zwiększenie jasności głównego podświetlenia
- **Fn + Strzałka w dół:** Zmniejszenie jasności głównego podświetlenia
- **Fn + Strzałka w lewo:** Zmniejszenie szybkości efektu podświetlenia
- **Fn + Strzałka w prawo:** Zwiększenie szybkości efektu podświetlenia
- **Fn + Spacja (przytrzymanie przez ponad 3 sekundy):** Przywrócenie ustawień domyślnych (całe podświetlenie mignie trzy razy na biało, a efekt podświetlenia powróci do trybu domyślnego)

Wskazówka:

Ten produkt można dostosować za pomocą sterownika sieciowego (web driver). Z chęcią zobaczymy Twoje spersonalizowane makra — zachęcamy do dzielenia się nimi na naszych oficjalnych kanałach społecznościowych.

Uwagi:

1. Przed pierwszym użyciem klawiatury zaleca się połączenie z komputerem za pomocą dołączonego kabla do transmisji danych poprzez podłączenie do portu USB i odczekanie, aż sprzęt zostanie rozpoznany. Ostrożnie włóż interfejs TYPE-C kabla połączeniowego do portu w klawiaturze.
2. Utylizacja uszkodzonych produktów: Jeśli produkt jest uszkodzony i nie można go naprawić, nie rozbieraj go ani nie wrzucaj do ognia, aby uniknąć przypadkowego niebezpieczeństwa. Przekaz go do profesjonalnego punktu utylizacji odpadów lub specjalnego wyznaczonego kosza na recykling.
3. Temperatura robocza produktu wynosi 0–45°C, a napięcie robocze to 3,4–5,0 V.

Ostrzeżenie:

- Nie zanurzaj klawiatury w cieczy ani nie przyskaj na nią płynami.
- Nie używaj klawiatury w środowisku o wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności.
- Nie umieszczaj klawiatury w pobliżu otwartego ognia.
- Nie uderzaj gwałtownie w klawiaturę.
- Nie rozbieraj klawiatury.

Zawartość opakowania:

- Klawiatura X65 HE x1
- Kabel ładujący TYPE-C x1
- Narzędzie do modyfikacji (DIY tool) x1
- Instrukcja obsługi x1

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Szczegółowe kwestie są regulowane przez przepisy prawne danego kraju.



Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz **zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych** dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Pełną instrukcję oraz tłumaczenie Deklaracji Zgodności CE można pobrać ze strony importera – kod QR dostępny na opakowaniu oraz na stronie <https://itrg.pl/certyfikaty/>